

SLAVE-BLITZE

Gebrauchsanweisung

Zu Ihrer Sicherheit: Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch ehe Sie den Blitz zum ersten Mal benutzen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung außerdem gut auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.

Warnung:

- Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass Batterien und andere verschluckbare Teile des Blitzapparats nicht in die Nähe von Kindern geraten. Sollte ein Kind doch etwas verschluckt haben, suchen Sie bitte umgehend einen Arzt auf.

Nehmen Sie bitte die Batterien im Falle von mindestens einer der folgenden Szenarien heraus:

- Der Artikel wurde fallen gelassen und der innere Teil des Produktes liegt offen.
- Das Produkt gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder erhitzt übermäßig. Bitte entfernen Sie die Batterien in diesem Fall nicht, bei hoher Stromspannung besteht die Gefahr eines Elektroschocks.

Einlegen der Batterien

- Öffnen des Batteriefachs:
Schieben Sie den Batteriedeckel in die Richtung des Pfeils.
- Einlegen der Batterien:
Legen Sie die Batterien so ein, wie es die +/- Markierungen im Batteriefach anzeigen.
- Schließen des Batteriefachs
Schieben Sie den Batteriedeckel in Richtung des Pfeils.




Installieren und Entfernen des Blitzes

- Installation des Blitzes:
Drehen Sie den Feststellring in Pfeilrichtung, um den Blitzfuß zu lösen.
- Schieben Sie den Blitzfuß in Vorrichtung der Kamera.
- Entfernen des Blitzes:
Lösen Sie den Feststellring und entfernen Sie dann des Blitzfuß von der Kameravorrichtung.



Der indirekte Blitz

- Indirekter Blitz bedeutet, den Blitz gegen eine Wand oder die Decke zu richten und das zurückreflektierende Licht zu verwenden, um sein Objekt auszuleuchten. Das Licht wird dadurch weicher und Schatten werden vermindert.
- Wenn die Wand oder die Decke zu weit entfernt sind, könnte die Reflektion des Blitzes zu schwach sein. Die Wand oder Decke sollte eben und weiß sein, um eine effiziente Reflektion zu erzielen.
- Wenn die Reflektionsoberfläche nicht weiß ist könnte ein Farbschimmer im Foto erscheinen.



Verwendung der Reflektorscheibe


(falls Funktion bei Blitz gegeben)

- Die Reflektorscheibe macht das Blitzlicht weich und zeichnet einen starken Farbeffekt auf dem Objekt.
- Ziehen Sie Reflektorscheibe und Weitwinkel-Diffusor heraus und schieben Sie den Weitwinkel-Diffusor wieder rein.



Verwendung des Weitwinkeldiffusors (falls Funktion bei Blitz gegeben)

- Ziehen Sie den Weitwinkeldiffusor heraus und klappen Sie es vor das Blitzfenster.
- Bitte schieben Sie die Reflektorscheibe wieder rein, solange sie den Weitwinkeldiffusor verwenden. (Schieben Sie den Weitwinkeldiffusor wieder rein, wenn Sie ihn nicht mehr benutzen.)




- Wenn Sie auf diese Weise Ihre Fotos aufnehmen, wird ein Lichtpunkt in den Augen des Modells erzeugt und dieser macht die Augen anmutiger (man nennt dies: Catch Light). Der optimale Effekt wird erreicht, wenn der Blitzkopf 90° nach oben gerichtet ist.

Die Verwendung von Slave Blitzen

- Das Blitzgerät wird als Slave Blitz oder auch „Eingefesselter Blitz“ (Tochter-Blitz) bezeichnet, wenn es räumlich von der Kamera getrennt verwendet wird. Gesteuert wird der Blitz über ein Verbindungskabel, drahtlos, Funk oder Infrarot.



- Verwenden Sie den eingebauten oder den externen Blitz als Hauptblitz.
- Positionieren Sie den den Blitz an eine beliebige Stelle.
- In Innenräumen kann die Wand das Licht des Hauptblitzes reflektieren. Darum gibt es mehr Möglichkeiten, die Slave Blitze zu positionieren.



- Bitte testen Sie Ihren Blitz bevor Sie ihn als Slave-Blitz verwenden.
- Bitte stellen Sie keine Hindernisse zwischen den Hauptblitz und die Slave-Blitze. Das Hindernis wird die optischen Signale blockieren.

Allgemeine Tipps

- Wenn Sie den Blitz im Freien verwenden: Bitte vermeiden Sie direktes Sonnenlicht gegen den drahtlosen Auslösesensor.
- Vorsicht: Wenn Sie den Blitz draußen auf einen Schirm installieren, könnte dieser schnell vom Wind runter geblasen werden und der Blitzfuß könnte kaputt gehen. Aus diesem Grund sorgen Sie bitte für eine stabile Montage oder vermeiden Sie den Gebrauch im Freien.
- Die Fotos sind Unter- oder Überbelichtet? Prüfen Sie, ob die eingestellte Verschlusszeit, die Blende und die ISO zu nah an der Blitzgrenze sind oder ob bestimmte Einstellungen wie der Belichtungsausgleich im Bezug auf den Blitz angemessen sind.
- Dunkle Ecken erscheinen auf den Bildern oder nur Teile des Objekts sind beleuchtet? Prüfen Sie die aktuelle Reichweite der Brennweite und vergewissern Sie sich, ob die Brennweite der Linse die Reichweite des Blitzes überschreitet
- Möglicherweise haben Sie das Gefühl, dass das Blitzbedienfeld aufgrund des Schutzfilms schwach auf der Platte ist; Nehmen Sie den Schutzfilm ab um einen klaren visuellen Effekt zu erleben.
- Das Blitzlicht leuchtet ungewöhnlich? Schalten Sie den Blitz und die Kamera komplett aus, befestigen Sie das Blitzlicht auf der Vorrichtung der Kamera und schalten Sie den Blitz und die Kamera wieder ein. Wenn das Blitzlicht weiterhin ungewöhnlich leuchtet, wechseln Sie die Batterien.

Die Funktionen dieser Bedienungsanleitung basieren auf Testkonditionen von der Firma YONGNUO.

Des Weiteren beachten Sie, dass wir Sie nicht in Kenntnis darüber setzen können wenn sich das Design und/oder Spezifizierungen ändern.

Das YONGNUO Logo in dieser Bedienungsanleitung beinhaltet die registrierte Marke und die Marke von Shenzhen Yongnuo Photography Equipment Co., Ltd in China und/oder anderen Ländern/Regionen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.