

Deutsche Kurzanleitung für die Nutzung der Konverter

Leider wird für diesen Artikel vom Hersteller keine deutsche Gebrauchsanweisung angeboten. Daher haben wir eine Übersetzung der englischen Gebrauchsanweisung für Sie angefertigt:

1. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Kamera.
2. Achten Sie beim Aufschrauben der Linse auf Ihr Objektiv darauf, dass Sie diese nicht zu fest anziehen, da sonst die Gewinde beschädigt werden können.
3. Achten Sie darauf, dass die Schraubverbindung zwischen dem Makro und der Weitwinkellinse geschlossen ist.
4. Für die optimale Leistung, bei Nutzung der Weitwinkellinse, stellen Sie Ihre Kamera auf den vollen Weitwinkelmodus ein, damit es nicht zu Vignettierung kommt.
5. Für die optimale Leistung, bei einzelner Nutzung des Makrobausteins oder eines Telekonverters, stellen Sie Ihre Kamera auf den vollen Telefotomodus ein, damit es nicht zu einem Tunneleffekt kommt.
6. Manche Kameras / Camcorder benötigen zusätzliche Adapter. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an info@sakar.com oder an foto_magic_shop@gmx.net um die entsprechenden Adapter zu erhalten.

Achtung: Bitte schützen Sie die Linse vor Staub, Dampf und großer Hitze. Vermeiden Sie Berührungen der Linse. Um die Linse zu säubern, blasen Sie bitte erst Staubpartikel von der Linse, und Reinigen Sie die Linse danach vorsichtig mit einem Mikrofasertuch. Bitte nutzen Sie keine Brillenreinigungstücher um die Linse zu säubern, diese können Kratzer hinterlassen und die Beschichtung zerstören.